

# ЖИДКОСТЬ БЕССТУПЕНЧАТОЙ ТРАНСМИССИИ    МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

SST

	09843-18040	Диагностическая перемычка № 2	
---	-------------	-------------------------------	--

1.    **СООБЩЕНИЯ ИНДИКАЦИИ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ**

а. Тип замка зажигания, используемый в данной модели, определяется техническими характеристиками автомобиля.  
Используемые в данном разделе сообщения индикации приведены в таблице.

Сообщение	Замок зажигания (положение)	Выключатель зажигания (состояние)
Зажигание выключено	LOCK (ЗАБЛОКИР)	Off (Выкл) (Lock (Заблокир))
Замок зажигания в положении ACC	ACC	Вкл (ACC)
Зажигание включено	ON (ВКЛ)	Вкл (IG)
Пуск двигателя	START (ЗАПУСК)	On (Вкл) (Start (Запуск))